

HEXAFLASH

PHOTOGRAPHIE D'ART

G. ROZÉ

S. I. T. O.

S.A.R.L. AU CAP. DE 30 MILLIONS

12, Rue de l'Avenir

FONTENAY-sous-BOIS (Seine)

R. C. Seine 54 B 72 - Tél. TRÉ. 38-60

MODE D'EMPLOI

© Emtus Kamera Nachschlagewerk

L'HEXAFLASH modèle 58 peut recevoir six lampes sans culot, montées en permanence et utilisables par simple manœuvre d'un bouton flèche.

L'HEXAFLASH est livré avec un condensateur spécial de 200 m.f. assurant un départ certain même pour six lampes groupées.

L'HEXAFLASH doit être muni d'une pile de 22 v., 5. Pour la mettre en place, dévisser les boutons moletés assurant la fermeture de l'ensemble, séparer le réflecteur de la calotte protectrice, et positionner la pile selon les signes + et —.

Cette ouverture n'a lieu d'être effectuée que pour le placement de la pile. Profitez-en cependant pour remarquer avec quels soins les contacts électriques et la commutation mécanique sont exécutés et vous reconnaîtrez que voire **HEXAFLASH**, outre ses possibilités inédites, est d'une fabrication impeccable faisant honneur à la technique française.

Les lampes à utiliser sont du type sans culot, P.F.1 ou P.F.5 elles sont simplement enfoncées dans leur support élastique.

La lampe-témoin incorporée s'allume par action sur le bouton poussoir placé à l'intérieur du réflecteur, mais l'allumage témoin n'a lieu que si le bouton flèche est positionné, et s'il se trouve en place une lampe flash en bon état (le circuit électrique de la lampe-témoin ne s'établissant qu'en passant par le filament d'une lampe flash).

L'éclair témoin vous indique donc que la lampe flash est bonne, et que votre **HEXAFLASH** est en état de fonctionner.

Vous pourrez ainsi avoir constamment dans son sac bandouillière spécial votre **HEXAFLASH** toujours prêt à l'emploi avec ses six lampes en place, ayez seulement soin en ce cas, ainsi que pour le chargement en lampes, de laisser toujours le bouton flèche au point 0.

L'appareil se fixe normalement sur la griffe support d'accessoires et se bloque légèrement en tournant le large bouton moleté de gauche à droite.

Il peut être également fixé sur certains appareils ; directement sur l'écrou de pied du congrès ; ou bien recevoir une barette qui peut être livrée sur demande, de même que le sac bandoulière spécial.

UTILISATION

Vous pouvez donc avec votre **HEXAFLASH** prendre six photos successives à une seconde l'une de l'autre sans risque de vous brûler aux changements de lampes comme dans les flashes traditionnels.

Vous pouvez également, pour raison d'éloignement, de prise de vues couleur, etc., nécessitant un éclair plus puissant faire éclater en une seule fois 2, 3, 4, 5 ou 6 lampes.

Voici donc votre **HEXAFLASH** muni de ses six lampes et fixé sur votre appareil. Vous tournez le bouton flèche en position 1 et opérez pour votre première lampe. Pour faire partir la seconde, tournez d'un cran votre bouton sur le chiffre 2 et ainsi de suite jusqu'à la sixième. Le temps de commutation entre chaque opération étant largement suffisant pour la recharge du condensateur.

Si, au départ vous voulez utiliser deux lampes en un seul éclat vous mettez directement votre bouton sur le chiffre 2, sur le chiffre 3 pour trois lampes, etc., jusqu'à 6 pour les six lampes, si besoin est.

En résumé, vous ferez partir autant de lampes que vous aurez avancé de crans votre bouton flèche avant chaque opération.

Vous avez encore la possibilité de laisser votre **HEXAFLASH** sur votre appareil, cordon branché et d'opérer sans utiliser de lampes en laissant le bouton flèche au point 0.

Quand vous regardez votre flash monté sur l'appareil, la lampe partant la première, soit la lampe n° 1 est toujours celle située à droite du bouton poussoir, soit : haut gauche.

Par la suite, ne vous étonnez pas de l'ordre de départ des autres lampes, ordre qui a été décalé volontairement afin d'éloigner les éclats dans le cas de plusieurs lampes ensemble.

Lampe n° 1	Haut gauche
2	Milieu droit
3	Bas gauche
4	Haut droit
5	Bas droit
6	Milieu gauche

Ainsi deux lampes ensemble seront toujours éloignées l'une de l'autre, et trois lampes ensemble seront aux pointes d'un triangle équilatéral.

Donc, en partant du bouton poussoir et vers la droite, les numéros des lampes sont 1-4-2-5-3-6.

Ne nettoyer le réflecteur qu'avec un chiffon sec
et fin.

© Emtus Kamera Nachschlagewerk